


## SEKSİYONEL KAPI KULLANMA TALİMATI


### 1- Kapıyı açmak için :

Kapı kapalıyken açmak için **YUKARI** butonuna bir kez basıp bırakınız. Kapı açılarak son noktaya geldiğinde kendiliğinden duracaktır. Otomatik kapanma aktif duruma getirildiyse kapı açıldıktan sonra ayarlanmış bekleme süresi sonunda kendiliğinden kapanacaktır.




### 2- Kapıyı kapatmak için :

Kapı açıkken kapatmak için **AŞAĞI** butonuna bir kez basıp bırakınız. Kapı kapanma yönüne doğru hareket edecek ve tamamen kapandıktan sonra kendiliğinden duracaktır.



### 3- Kapıyı durdurmak için :

Kapı açılma veya kapanma yönüne hareket halindeyken durdurmak gerekiyorsa STOP(X) butonuna bir kez basıp bırakın. Kapı o an bulunduğu yerde duracaktır. Tekrar çalıştırmak için YUKARI veya AŞAĞI butonlarından birine bir kez basıp bırakmanız gerekir.



### 4- Elektrik kesilmesi durumunda :

Elektrik kesilmesi durumunda kapının yan tarafında takılı olan motordan aşağı doğru sarkan manuele alma iplerinden ucunda yeşil plastik takılı olanı aşağı doğru çekerek motoru devre dışı bırakın. Motora takılı olan zincirin bir tarafını aşağı doğru çekerek kapıyı açabilir veya kapatabilirsiniz. Elektrik geldiğinde ucunda kırmızı plastik takılı olan ipi aşağı doğru çekerek motoru devreye alabilir, yukarı veya aşağı butonlarını kullanarak motoru çalıştırabilirsiniz.



### 4- Yukarı ve Aşağı butonlarının çalışmaması :

Kapının motor üzerindeki açılma ve kapanma sınırı ayarları yetkili teknik personel tarafından ayarlanmış durumdadır ve motor bu sınırlar arasında çalışmaktadır. Elektrik kesilmesi durumlarında motoru manuele alıp kapıyı zincir ile açarken veya kapatırken bu sınırlar geçildiğinde emniyet switchi devreye girer ve butonları devre dışı bırakır.

Butonların tekrar devreye girebilmesi için kapıyı manuele alıp zincir ile çalışma sınırları içine getirin ve motoru devreye alın (Örn: kapı açıksa 50 cm aşağı doğru kapatın, kapı kapalıysa 50 cm yukarı doğru açın). Butonlar hala devre dışı ise teknik müdahale edilmesi gereken bir arıza oluşmuştur, kapının elektrikliğini kesin ve yetkili teknik servisi arayınız.

### 5- Kapının çalışma alanlarının korunması :

Kapının çalışmasını, tam açılmasını ve tam kapanmasını engelleyebilecek etkenleri kapı çalışma alanlarından uzak tutunuz. Bu etkenler kapının çalışma ayarlarını bozabileceği gibi kapı malzemelerinde veya motorda hasar oluşmasına sebep olabilir (Örn: Kapı kapanırken altın kalabileceği veya unutulmuş bir kutu ya da yük paleti)

### 6- Kapıyı çalıştıracak personelin eğitimi :

Kapıyı çalıştıracak olan personeller kapının montajı sırasında montajı yapan teknik personelden kapıyı kullanma eğitimi almalı ve bu kullanma talimatını dikkatle okuduktan sonra kapıyı çalıştırmalıdır. Kapıyı yeni kullanacak olan personeller kapıyı kullanmakta olan tecrübeli personellerden bilgi aldıktan ve bu talimatı dikkatlice okuduktan sonra kapıyı çalıştırmalıdır.

### 6- Periyodik bakım :

Kapının bakımı uzman ekip tarafından yapılmalıdır. Kapınızın uzun ömürlü olabilmesi için altı ayda bir kez, toplamda yılda iki kez bakım yaptırmanız önerilir.