



### Kullanım;

Şifreyi yazınız ve **Enter** tuşuna basınız. Şifre doğru girilmiş ise yeşil led bir kez yanıp söner ve kapıyı açar.

Şifreyi hatalı girip **Enter** tuşuna bastığınızda kırmızı led bir kez yanıp ve söner ve kapı açılmaz.

Fabrika ayarı hazır şifre: **1234**

Oluşturulabilecek şifre aralığı: **4 ile 8 basamak arası**

### Şifre Değiştirme ;

**1-Enter** tuşuna 10 saniye basılı tutunuz. Kırmızı ve yeşil ledler aynı anda sabit yanınca bırakınız.

**2-Eski şifreyi giriniz ve Enter** tuşuna bir kez basıp çekiniz. Girilen eski şifre doğru ise kırmızı ve yeşil ledler bir kez sönüp yanar.

**3-Belirlediğiniz yeni şifreyi giriniz ve Enter** tuşuna bir kez basıp bırakınız. Kırmızı ve yeşil ledler bir kez sönüp yanacaktır.

**4-Belirlediğiniz yeni şifreyi tekrardan giriniz ve Enter** tuşuna bir kez basıp bırakınız. Kırmızı ve yeşil ledler aynı anda 5 kez flaş yapıp şifreyi hafızaya alacaktır.

**Şayet;**Kurulum esnasında yeni şifreyi girmenize rağmen kırmızı ve yeşil ledler sönüyorsa, kurulumun 4. Aşamasında şifreyi yanlış girmiş olabilirsiniz. Lütfen şifre değiştirme prosedürünü tekrardan yapınız.

### Kablo Bağlantısı ;

Girişler	Kablo Rengi
+ 24 V	KIRMIZI
- 24 V	SİYAH
COM	BEYAZ
NO	SARI