

FONKSİYON SEÇİCİ



Kullanım;

Kontrol ünitesine konnektör ile bağlanır, herhangi bir kablo bağlantısı ihtiyacı gerektirmez. Ekranın sağ tarafındaki led lambalar arıza durumunda arıza merkezini bildirir.

Arıza ledini söndürmek için Yukarı ve Aşağı butonlarına aynı anda basılı tutulur.

Ekranın sol tarafındaki panel kullanma amacına göre beş ayrı çalışma tipini değiştirmeye izin verir. Çalışma tipleri aşağıdaki gibidir;

Açık bekle - Kısmi açılma - Tek yönlü çıkış - Otomatik çalış - Kapalı bekle



Resetleme : Fonksiyon seçici ile mekanizma kapağı açılmadan sistem resetlenebilir. R butonuna basılı tutulur, sarı led yanınca bırakılır. Yukarı ve aşağı butonlarına aynı anda basılır, sarı led sönünce bırakılır. R ve Yukarı butonuna aynı anda basılı tutulur, bütün ledler yanınca bırakılır. 3 sn. sonra sistem kendini resetlemeye başlar.

Tuş Kilidi : R ve Yukarı butonuna aynı anda basınca aktif olur. R ve Aşağı butonuna aynı anda basınca pasif olur.

Fonksiyon Seçici Mekanik Montaj Ölçüleri

